

Leon Wedekind, Hochlandstr. 7, 15569 Woltersdorf

Sicherheitshinweise

Die Hüpfburg ist ohne Schuhe über die bereitgestellten Fallmatten zu betreten. Das Tragen von Socken mit Gummiunterlage (Rennsocken) wird empfohlen. Des Weiteren ist die Hüpfburg ohne Gegenstände mit Gefahrenpotenzial zu betreten. Dies inkludiert insbesondere auch Armbanduhren, Handys, Schmuck, Gläser, Basecaps sowie scharfe oder heiße Gegenstände. Das Tragen von Sportbekleidung wird empfohlen.

Brillen sollten vor Betreten der Hüpfburg abgenommen werden. Zahnsparren sollten vor Benutzung der Hüpfburg ebenfalls entnommen werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden durch Zahnsparren, Brillen et cetera. Der Verzehr von Speisen oder Getränken auf der Hüpfburg ist untersagt. Jegliche Tiere sind auf der Hüpfburg verboten. Das Rauchen ist auf und in der Nähe der Hüpfburg nicht erlaubt.

Die Hüpfburg darf nur in einem freien und sicheren Umfeld aufgebaut werden. Sie darf bei Schnee, Regen, Hagel, Gewitter, ab Windstärke 5 und allgemein sämtlichen Niederschlägen nicht benutzt werden. Die Nutzung einer nassen Hüpfburg ist strengstens untersagt. Bei Druckverlust, Stromausfall, Ausfall des Gebläses sowie beim Auf- und Abbau ist das Betreten der Hüpfburg strengstens untersagt. Sichern Sie die Hüpfburg gegen Verrutschen. Nähere Informationen entnehmen Sie der Bedienungsanleitung.

Das Gebläse und die dazugehörigen elektrischen Leitungen müssen sicher und für Kinder unzugänglich aufgebaut werden. Auf eine ausreichende und sichere Stromversorgung ist zu Achten! Schützen Sie das Gebläse und die Steckdosen vor Regen und weiteren Niederschlägen. Kontrollieren Sie, ob die Steckdose geerdet ist. Wenn Sie einen Leitungsroller oder ein Verlängerungskabel verwenden, rollen Sie dieses vollständig ab.

Die Hüpfburg ist über die Fallmatten zu betreten und zu verlassen. Die Fallmatten in den Außenbereichen sind von Gegenständen frei zu halten, sodass ein problemloser Ein- und Ausstieg gewährleistet ist. Sie dienen nicht als Ablage oder Aufenthaltsort.

Die Benutzung ist nur für die im Mietvertrag bestimmte Anzahl an Kindern erlaubt. Beachten Sie zudem die maximale Körpergröße und das Mindestalter von 3 Jahren. Das Ausführen von Saltos, Rollen, Radschlägen sowie sämtlichen weiteren Kunststücken ist untersagt. Es ist nicht erlaubt zu raufen oder einander zu schubsen. Das Treten oder Schlagen des Boxsackes (falls vorhanden) ist verboten, sofern sich Kinder in unmittelbarer Nähe befinden. Nicht auf die Seitenwände klettern oder den Eingang blockieren.

Die Rutsche stellt keinen Einstieg dar. Sie darf ausschließlich zum Rutschen und nicht mit dem Kopf voran benutzt werden. Die Rutsche darf lediglich im Sitzen benutzt werden. Des Weiteren ist darauf zu achten, dass die Rutsche erst erneut verwendet werden darf, sofern der Rutschvorgang der vorangegangenen Person abgeschlossen ist. Der Rutschvorgang gilt als abgeschlossen, wenn die Person den Rutschbereich über die Fallmatte verlassen hat.

HÜPFBUBEN

Leon Wedekind, Hochlandstr. 7, 15569 Woltersdorf

Die Hüpfburg muss während der Benutzung dauerhaft durch einen Erwachsenen (mind. 18 Jahre) betreut werden. Dieser muss geistig und körperlich in der Lage dazu sein. Weitere Informationen hierzu, befinden sich in der beigefügten Bedienungsanleitung. Die Bedienungsanleitung muss gründlich gelesen werden. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an ihren Vermieter